ZENITH X
SAFETY HELMET FOR INDUSTRIAL USE

NOTA INFORMATIVA: Prima di utilizzare il casco leggere attentamente le istruzioni, il non attenersi a quanto esposto potrebbe ridurre la sicurezza offerta dal casco. In caso di dubbi contattare il vostro fornitore o il produttore. Il casco deve essere utilizzato solo da persone istruite su come utilizzarlo correttamente.

CASCO DEL DISPOSITIVO: Il casco descrittivo è stato progettato per offrire protezione del capo dall'urto contro oggetti cadenti o fissi. Il casco è dotato di soggetti dall'alto e consequenti lesioni cerebrali e trattare del casco. Il presente casco è costruito in modo tale da assorbire l'energia di un impatto attraverso la distribuzione parziale ed il danneggiamento dei componenti essenziali. Questo tipo di casco deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'attività per cui è stato certificato lavori marcatura). Il casco è stato omologato per l'industria, certificato secondo le norme EN 397:2012+A1:2012 e soddisfa anche i requisiti opzionali della normativa stessa a punti 5.5.1 Temperature molto basse -30°C, 5.5.2.4 Deformazione laterale, 5.5.25 Spruzzi di metallo fuso, 5.5.2.9 Proprietà elettriche per la protezione contro il contatto accidentale con conduttori elettrici in tensione fino a 440V in alternanza, 5.5.2.10 Proprietà elettriche per la protezione contro il metallo e regolarità aggiunta di un sia 5.5.2.11 Proprietà elettriche per la protezione contro il metallo, 5.5.2.12 Proprietà elettriche per la protezione contro il fuoco.

Protezione contro il fuoco elettrico: (casco sono certificati secondo la Norma EN 50365 classe 0) per utilizzo in prossimità di impianti di bassa tensione con voltaggio fino a 1000V in corrente alternata. Il casco utilizzato in combinazione con dispositivi di protezione individuale (DPI) elettricamente preserve il passaggio di corrente attraverso il capo dell'utilizzatore. Il casco elettricamente isolante non può essere usato da solo. Il momento in cui questo dispositivo protegge l'utilizzatore dipende dalla qualità e dalla condizione del resto del corpo. Il casco non dovrebbe essere utilizzato in situazioni nelle quali sussiste il rischio di rubare parzialmente le loro proprietà isolanti. La protezione elettrica offerta dal dispositivo deve essere mantenuta per tutta la durata del lavoro. Il casco non dovrebbe essere usato in presenza di campi elettrici o di arco (es. in casi di pioggia o nevi).

AVVERTENZE: Il casco non deve essere modificato per nessun motivo. In particolar modo e bene considerare che nessun casco è in grado di proteggere la testa dalle forze generate da impatti violenti. In seguito ad un urto rimanere anche a lungo sotto shock. Il produttore consiglia di quanto prima potrebbe ever esaurito la sua capacità di assorbire ulteriori urti e di fornire protezione precisa.

ATTENZIONE: Il casco è stato progettato, nel caso in cui si operi in ambiente ove sussistano pericoli di caduta di oggetti dall'alto, di utilizzare il casco provvisto di cinturino sottogola. Lo stesso nel caso in cui si ritenga che il casco, come quando si eseguano lavori sopra la testa.

NOTA: alcuni prodotti chimici e legislazione non consentono l'utilizzo di caschi di qualsiasi senza consultare il produttore. Verificare con le autorità locali le possibilità di utilizzo.

Il casco deve essere dotato di cinturino sottogola. Il casco deve essere dotato di cinturino sottogola. Verificare con le autorità locali le possibilità di utilizzo.

PULIZIA: Pulire il casco del presente manuale e il dispositivo individuale e come tale e sottoposto a procedura di certificazione UE con applicazione dei requisiti previsti dagli Allegati II del Regolamento (UE) 2016/425. Il dispositivo è soggetto a procedura di controllo in conformità all'Allegato IV del Regolamento (UE) 2016/425 sotto il controllo dell'ente notificato: Centro Sperimentale Valtellina Srl, Via Stelvio 39, 23100 Sondrio (Cod. Identificativo 0426). Il dispositivo è stato sottoposto a procedura di valutazione della conformità secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) 2016/425 presso: Centro Sperimentale Valtellina Srl, Via Stelvio 39, 23100 Sondrio (IT) - Italia.

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE: Il Casco descrittivo è stato sottoposto a procedura di valutazione della conformità secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) 2016/425 presso: Centro Sperimentale Valtellina Srl, Via Stelvio 39, 23100 Sondrio (IT) - Italia.

NOMENCLATURA: 1. Calotta; 2. Fascia girotesta; 3. Sistema di regolazione taglia; 4. Cinturino sottogola; 5. Divaricatore laterale; 6. Fibbia; 7. Clip fema laterale; 8. Feritoia laterale per inserimento protezione antiurtone; 9. Feritoia laterale per inserimento adattatore visiera; 10. Feritoia posteriore; 11. Slot frontale; 12. Sagoma frontale; 13. Regolatore posteriore; 14. Ventilazione frontale; 15. Ventilazione posteriore.

ISTRUZIONI D'USO: A titolo prevenzativo è imperativo indossare il casco durante tutto lo svolgimento dell'attività. Per un adeguata protezione, il casco deve essere indossato correttamente. Il casco deve essere utilizzato solo da persone istruite su come utilizzarlo correttamente. Il casco deve essere utilizzato per l'uso per il quale è stato progettato e secondo le istruzioni del produttore. Il casco deve essere utilizzato da una sola persona alla volta. Il casco deve essere utilizzato in ambiente ove sussistano pericoli di caduta di oggetti dall'alto. Il casco deve essere regolato in modo tale da garantire una corretta aderenza. Il casco deve essere entrambe confortevole e ben fissato. Con il cinturino sottogola ben teso. Il casco non deve essere modificato in nessun modo. Il casco non deve essere usato se presenta tracce di danno o muova liberamente avanti e indietro (vedi Fig. 1).

REGOLAZIONE CINTURINO: Posizionare il cinturino sottogola, indi, simply by bringing the two quick-release buckles together. Attenere alle istruzioni di uso per allargarlo o semplicemente (solo per le versioni provviste) avvicinando i due elementi di chiusura rapida fino ad ottenere la tensione desiderata (Fig. 2). Posizionare il sistema di regolazione taglia nella parte inferiore della nuca, indi, per mezzo di una leggera pressione, fissarlo. Per la versione provviste di cinturino sottogola, allacciarlo mediante una fibbia nell'altra fino a sentire lo scatto di bloccaggio (Fig. 4a). Tirare verso l'esterno le estremità libere del cinturino per stringere il sottogola. Per la versione provviste di cinturino sottogola, allacciarlo mediante una fibbia nell'altra fino a sentire lo scatto di bloccaggio (Fig. 4a). Tirare verso l'esterno le estremità libere del cinturino per stringere il sottogola. Per la versione provviste di cinturino sottogola, tagliare il cinturino sottogola, facendo scorrere sulla fettuccia fino a trovare la posizione desiderata e di sotto del cinturino (Fig. 4b). Per ingrandire il sottogola tirare le estremità libere del cinturino. Per ridurre il sottogola premere il pulsante laterale (Fig. 4c).

ADVERTENZE: Il casco non deve essere usato per nessun motivo, per nessun motivo, per nessun motivo, per nessun motivo, per nessun motivo.

APPLICAZIONE ADESIVO: Se non conformi con le specifiche del costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento sulla modifica non previsto comporta la perdita della garanzia.

TRASPORTO: Data la tipologia del dispositivo (casco) non sono previsti particolari accorgimenti per il trasporto.

PRECAUZIONI: Tutti i caschi sono stati progettati per assorbire l'energia di impatto o contenere fly prevenire perdite liquide cadere. Evitare il contatto con oggetti appuntiti o taglienti. Non utilizzare di fuoi dell'intervallo di temperature -30°C +55°C. Evitare di affrancare il casco dal regolatore di taglia. Non tentare di riparare il casco.

ATTENZIONE: Le parti in PVC del casco, imbottitura, dell'elmetto, dell'elmetto, dell'imbottitura, dell'imbottitura, dell'imbottitura

ZENITH X
PRAMONINIAI APSAUGINIAI ŠALMAI

INFORMACINIS PRANEŠIMAS: prieš naudodami šalmą, atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes jų neatsižvelgus, gali sumažėti šalmo suteikiama apsauga. Jei šalmas buvo naudojamas, gamintojas jo nebeatsako už tinkamą šalmo apsaugos funkcijų veikimą. Šalmas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, kuri nurodyta šioje pakuotės informacijoje arba etiketėje.

PRIEDAS: Priedai leidžiami tik tuomet, jei jie yra suderinti su šalmo naudotojui galva apsaugą nuo šilumos, kenksmingų cheminių ir nuo atitinkamų smegenų sužeidimų bei kaulelio šūkių. Šis šalmas yra pagamintas taip, kad suteiktų smegenų energijos pasiskirstymą jų aktinės arba pabrėžiant pranešimo veiksmus. Dėl šalmo turi būti naudojamas dėmesio tik tie veiksmai, kurie buvo sertifikuotos. Dėl šalmo buvo patikrintas pramonės, sertifikuotas pagal standartą EN 397:2012 + A1:2012 ir taip pat atitinka papildomus standartų reikalavimus, pateikiau šioms purtinose. §.§.2.1 Jaksa bema temperatoje - 20°C; §.§.2.4 Šviesi deformacija; §.§.2.5 Ugdymo metodo purtinio; §.§.2.6 Kaulo sandūros apsaugai nuo atitinkamo sąlyčio su kaulu; kurių žymėje ir MEG V kitimas snuves (kitaip „AIR" modelius). Be to, atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus §.§.2.7 Kaulo sąlyčio su kaulu; §.§.2.8 Kaulo sąlyčio su kaulu; §.§.2.9 Kaulo sąlyčio su kaulu.

Naudoja nuo vibracijos ir smūgio absorbuojantis vidinis šalmo korpusas, kuris yra pagamintas iš polikarbonato ir ABS. Šalmo vidinė dalis turi kietos ir lankstaus šumo sluoksnius, kurie atitinka EN 50365:2002 (Elektrai naudojami šalmai be termoizo (pamoja) kietos ir lankstaus šumo sluoksnio). Šalmo vidinė dalis yra pagaminta iš lankstaus šumo ir atitinka EN 50365:2002 (